

# ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DURANTE LO SCARICO DEI CASSONI/PRESSE DI ORGANICO E PLASTICA PROVENIENTE DA OSPEDALE PRESSO LE PIATTAFORME

IS ASM SP 72

rev.

Pag. 1 a 3

### **INDICE**

1.	SCOPO	. 1
2.	ISTRUZIONE OPERATIVA'	. 2
3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.L.)	3

Data	Descrizione revisione						
26/10/2018		Prima Emissione					
Emissione	RSPP	Emiliano Palestra					
Riesame	RSGA	Enrico Tavoletti					
	Area	LEG	PCR	AMC	IDG	INN	SIA
Accettazione	Resp. Area						
Approvazione	Direttore	Stefano Tirinzi					



### ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DURANTE LO SCARICO DEI CASSONI/PRESSE DI ORGANICO E PLASTICA PROVENIENTE DA OSPEDALE PRESSO LE PIATTAFORME

IS ASM SP 72

rev.

Pag. 2 a 3

La presente istruzione operativa si è resa necessaria per definire i DPI da indossare durante l'apertura dei portelloni delle presse container e/o cassoni, utilizzati da varie utenze per il conferimento di rifiuti, durante la fase di apertura e scarico presso le piattaforme di destinazione finale (impianto di Selezione e Trasferenza o piattaforme esterne autorizzate come GreenASM/Ferrocart/etc..).

La presente IS si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- ✓ Plastica proveniente da Azienda Ospedaliera
- ✓ Organico scaricato presso impianto GreenASM

#### 2. ISTRUZIONE OPERATIVA'

Al fine di prevenire tutte le potenziali esposizioni ad agenti biologici che non derivano dal processo produttivo interno di ASM Terni S.p.A., ma dal fatto che non è possibile effettuare un controllo visivo sui conferimenti all'interno delle presse container e/o cassoni, soprattutto per il materiale che proviene da utenze particolari come l'Azienda Ospedaliera nel caso della plastica ed organico da scaricare presso l'impianto GreenASM, si ritiene necessario la formalizzazione dell'utilizzo di idonei Dispositivi di Protezione Individuali – D.P.I. per la protezione accidentale dal contatto con liquidi provenienti dall'interno delle presse container e/o cassoni durante la fase di apertura del portellone.

I D.P.I. da utilizzare sono riportati in *Tabella 1 (pag. 3)*.

I D.P.I. monouso, indicati con una X nella Tabella 1, sono consegnati dagli Assistenti del Servizio Igiene Ambientale.

I D.P.I. esausti saranno smaltiti all'interno di idonei contenitori (Big Bag – bidoncini – cassonetti).

I dipendenti ASM Terni S.p.A. addetti a tale attività sono <u>tenuti rigorosamente</u> all'utilizzo del lavaggio industriale degli abiti da lavoro rispettando le modalità indicate nella <u>PO SIA 09 23</u> "Servizio di lavaggio e manutenzione indumenti da lavoro generici e DPI ad alta visibilità".



# ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DURANTE LO SCARICO DEI CASSONI/PRESSE DI ORGANICO E PLASTICA PROVENIENTE DA OSPEDALE PRESSO LE PIATTAFORME

IS ASM SP 72

rev.

Pag. 3 a 3

### 3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Durante le operazioni indossare – <u>Tabella 1</u>

Tipologia di D.P.I.	Quando	Pittogramma	Monouso
Calzature antinfortunistiche EN 20345 SRC – S3	Sempre		
Alta visibilità EN 20471 – Classe III	Sempre		
Guanti protezione EN 388 – Rischio meccanico	Durante la fase di apertura del portellone		X
Guanti protezione EN 374 2 – Rischio batteriologico	Durante la fase di apertura del portellone da indossare sotto il guanto di protezione meccanica EN 388		X
Occhiali di protezione EN 166	Durante la fase di apertura del portellone		
Tuta di protezione in Tyvek EN 13982 – EN 13034	Durante la fase di apertura del portellone		X
Mascherina di protezione vie respiratorie EN 149 – FFP1 o superiore	Durante la fase di apertura del portellone		X
Copri scarpe/calzari EN 374 2 – Rischio batteriologico	Durante la fase di apertura del portellone		X